



# Jak používat UV chytrou úložnou skříňku



**01**  
Stiskněte a podržte tlačítko napájení po dobu 2 sekund, abyste zařízení zapnuli. Krátce stiskněte tlačítko napájení jednou nebo přivedte ruku blízko a víko se otevře pomocí inteligentního senzoru.



**02**  
Po umístění předmětu k sterilizaci dovnitř se víko automaticky zavře a UV LED se



**03**  
UV LED se automaticky vypne po určité době.

## Způsob napájení

Funguje na 2 AAA baterie, které nejsou součástí balení.



**01**  
Prosím, odstraňte horní víko.



**02**  
Prosím, odpojte bateriový prostor na spodní straně víka a vložte 2 AAA baterie.



**03**  
Po připevnění víka zapněte napájení, aby zařízení normálně fungovalo.